

Kurzanleitung zur Installation der KFZ-Hebebühne AHV-5500
Artikelnummer 820100170

- Bitte entnehmen Sie die Bühne der Verpackung und stellen Sie diese nach Möglichkeit auf einen ebenen und befestigten Untergrund auf.
- Befestigen Sie die 4 Rasterplatten an den dafür vorgesehenen Tragarmen. Sowohl die Tragarme als auch die Rasterplatten sind mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet. Diese Platten dienen dazu den Tragarm an der richtigen Stelle zu fixieren. Um den Tragarm zu verstellen muß diese Platte lediglich angehoben werden.
- Bitte hängen Sie dann die Trageteller (mit Gummierung) in die Tragarme ein. Mittels der Gewinde lassen sich die Tragarme direkt unter die Aufnahmepunkte am Fahrzeug justieren.
- Befestigen Sie nun die Transportrollen der Hebebühne. Hierzu bitte, die beiden kleineren Rollen, der insgesamt 4 mitgelieferten Rollen, in die dafür vorgesehenen Halterungen hängen und mittels des Sicherungsstiftes und der Sprengringe befestigen. Die zwei mitgelieferten Federn bitte in die dafür vorgesehenen Taschen legen.
- Bauen Sie jetzt die Rangierdeichsel mit den großen Rollen zusammen. Schieben Sie hierzu bitte die mitgelieferte Achse durch das untere Ende der Deichsel, stecken dann die beiden Rollen auf und sichern diese mit den mitgelieferten Splinten. Die beiden Teile der Rangierdeichsel werden dann noch mit der dazugehörigen Schraube verbunden. Nun besteht die Möglichkeit die Bühne zu rangieren. Hierzu werden die beiden Federn unter die Rollen gelegt. Bitte auf den richtigen Sitz der Federn achten. Die Rangierdeichsel wird in das vorgesehen Loch gegenüber der Rollen eingehängt und nach unten gedrückt. Die Bühne kann nun verfahren werden.

- Entnehmen Sie nun bitte das Steueraggregat aus dem Kanton und schließen Sie dieses an die Bühne an. Zum Teil kann das Aggregat Ölsuren aufweisen. Dieses kommt zum Teil durch den Transport. Im Normalfall genügt es dieses Öl einfach mit einem Lappen zu entfernen. Das Aggregat ist nicht beschädigt wenn etwas Öl sichtbar ist. Bitte schließen die Hauptleitung (ummantelter dicker Schlauch) an die Seite des Steueraggregates angeschlossen. Bitte den Schlauch grade aufsetzen und dann die Mutter festziehen, hierzu ggf. eine Rohrzange verwenden, aber trotzdem mit Gefühl festziehen. Dann den orangefarbenen und den schwarzen Schlauch an die vorgesehenen Anschlüsse anschließen. Orangefarbener Schlauch links oben auf dem Aggregat und den schwarzen unterhalb des Fußpedals. Ihre AHV-500 ist nun einsatzbereit. Mittels des Fußpedals kann die Bühne gehoben und gesenkt werden.

Nachfolgend möchten wir Ihnen noch einige wichtige Hinweise geben:

- Bitte fahren Sie die Bühne nur mit einem Fahrzeug beladen in die Höhe, da sich ein Senken der Bühne ohne das nötige Gegengewicht als sehr schwer erweist.
- Die Bühne sollte nicht höher als bis zur letzten Einrastung der Sicherungsstütze gefahren werden, da in diesem Fall sehr viel Gewicht auf der Stütze lastet und somit wieder ein Herablassen erschwert wird.
- Sollte das Fahrzeug längere Zeit angehoben bleiben, kann es vorkommen dass ebenfalls zuviel Gewicht auf den Sicherungsstützen lastet. In diesem Falle, bitte die Bühne mittels der Fußpumpe kurz anheben und dann das Fahrzeug senken.
- Sollte die Bühne über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, kann es vorkommen dass sich der Hubzylinder (in dem Alugehäuse, auf der Fußpumpe) festsetzt. In diesem Falle stellt es sich so da, dass Sie nur einen Luftdurchfluß, aber kein Heben und Senken des Zylinders hören. In diesem Fall, bitte den blauen Schlauch auf dem Alugehäuse lösen und einen kleinen Spritzer WD40 oder ähnliches in den Zylinder einsprühen.

Das WD40 oder ein anderes ähnliches Kriechöl sorgt dafür dass evtl. Rückstände zwischen dem Hubzylinder und der Wand gelöst werden, womit der Zylinder wieder reibungslos arbeiten sollte können.

Im Grunde steht nun nichts mehr dem erfolgreichen Arbeiten mit Ihrer Hebebühne im Wege. Sollten Sie dennoch Probleme oder Fragen haben, so steht Ihnen Ihr Fachhändler zur Verfügung.